

瓷砖胶施工常见问题解决方法

一、瓷砖背面出现空鼓现象

- 1、使用更大尺寸齿型刮刀。
- 2、加大齿型刮刀与基面的倾斜度。

二、齿条状胶浆层不均匀?

- 1、批刮的胶浆厚度不够。
- 2、齿孔中有已干结的胶浆，应清洗齿型刮刀。
- 3、减慢刮浆速度。
- 4、胶粘搅拌不均匀，应把胶浆充分搅拌。

三、粘结不牢固?

- 1、基面上有松散物(粉尘等)，应清除干净。
- 2、有明水积水，应吸干至无明水。
- 3、有油污、油渍，应清洗干净。

四、粘贴时瓷砖或石材下坠

- 1、浆料太稀，开浆时应按比例加水。
- 2、瓷砖或石材重量过大，应由下往上施工。

五、检查时发现瓷砖背面无胶浆或粘结面积不足?

- 1、天气炎热干燥，且每次批刮面积过大，致使部分胶浆表面失水。
- 2、应减少每次批刮胶浆面积，用手无轻触无胶浆粘附，应刮下后重新抹浆。

六、检查时有空鼓?

- 1、已超过调整时间强行调整，取出补浆。
- 2、胶浆厚度不够，需补浆。

七、粘结力不足?

- 1、瓷砖胶型号选择不当，详见用途说明。
- 2、浆料搅拌不均匀